

-FREE-

マイクスタンド

取扱説明書



マイクスタンドの設置前に、必要なものをご確認下さい。



1.まずは三脚を広げます。



上記写真のノブボルトをゆるめると、三脚を広げることが出来ます。



※脚は確実に広げきって下さい。広げ切っていない状態での使用は、安定せず危険です。

2. 自立させます。

ここまではブームあり、なしどちらの場合も手順は一緒です。



自立イメージです。床に対して垂直になるようにしてください。



調節ネジをゆるめると、スタンドの高さ調整ができます。

3. ブームなしの場合は、ここで先端にマイクを取り付けます。



マイクホルダーを取り付ければ完成！



マイクホルダー下部を先端ネジに取り付けます。



ホルダーはクリップになっています。マイクの持ち手を挟んで取り付けます。



これにて完成です。ブームを使う場合は、先端ネジにブームを取り付けます。

4. ブームありの場合は、ここでブーム下部の金具とブーム本体、そしてマイクホルダーを取り付けてからブームを設置します。



ブーム下部のネジ穴と先端ネジをあわせて取り付けます。



ブーム先端にもネジがついています。ここにマイクホルダーを取り付けます。



- 上部のツマミで、ブームの長さを調節できます。
- 下部のノブでブームの角度を調節できます。



これにて完成です！

ブームは、楽器の音を録音する時などに便利です！

■詳細は弊社 HP「マイクスタンドレンタル」をご確認下さい！

QR コード	
URL	http://event21.co.jp/onk_004.htm