

1.3kw発電機取扱説明書

始動方法

エンジンが温まっていない時(初回始動時)

- 1、オートパワーセーブスイッチがOFFになっているか確認する
- 2、スタータスイッチをチョークに合わせる
- 3、リコイルスタータ(ロープ)を勢いよく一気に引っ張る
- 4、エンジンが始動したらスタータスイッチを運転に合わせる
- 5、オートパワーセーブスイッチをONにする



G140IS
インバータ制御・防音

出力
1.35kVA
騒音値(定置時)
59dB-7m

エンジンがある程度温まっている時

- 1、オートパワーセーブスイッチがOFFになっているか確認する
- 2、スタータスイッチを運転に合わせる
- 3、リコイルスタータ(ロープ)を勢いよく一気に引っ張る
- 4、オートパワーセーブスイッチをONにする

※エンジンがある程度温まっている時にチョークにしてロープを引っ張ってもエンジンがかかりません。

※上記操作でエンジンがかからない場合燃料切れが考えられます。給油口より燃料を補給してください。

※使用する電気機器に表示されている消費電力を、そのまま発電機の定格出力にあてはめて選んでしまうのはトラブルの素です。

※電気機器の消費電力はもちろん起動時や負荷時に必要なパワーなどを考慮して、ゆとりをもった発電機の選定をおこなってください。

■選定の目安

型式	G140IS
定格出力	1350W
電動工具、 農園芸機器など	約650W～ 1100W
冷蔵庫、 クーラーなど	約270W～ 450W
ポンプ、 コンプレッサー	約270W～ 450W

■仕様

定格連続運転時間(H)	3.5時間
定格負荷時騒音値(dB-7m)	59db
全長×全幅×全高(mm)	490×295×445