

# 高速カラー複合機 OAC-023・OAC-024

(シャープ/MX-4500FN)

## ネットワーク接続・設定マニュアル

### 1. はじめに

このマニュアルでは、MX-4500FNをLANに接続し、パソコンから印刷やスキャンを行うためのネットワーク環境構築方法を説明します。

対象：社内LAN・オフィス環境で使用する方

### 2. 準備するもの

- LANケーブル(カテゴリ5e以上推奨)
- ネットワークハブまたはルーター
- IPアドレス情報(自動取得または固定設定)
- パソコン(WindowsまたはMac)

### 3. ネットワークへの接続

1. 複合機背面のLANポートにLANケーブルを接続します。
2. ケーブルの反対側をルーターまたはハブに接続します。
3. 複合機の電源を入れます。

## 4. IPアドレスの確認／設定方法

1. ホーム画面から  
[システム設定] → [ネットワーク設定] → [IPv4設定] を選択
  2. 「DHCPで自動取得」または「手動設定」を選びます。
  3. 手動設定の場合は以下を入力します：
    - IPアドレス(例:192.168.1.50)
    - サブネットマスク(例:255.255.255.0)
    - デフォルトゲートウェイ(例:192.168.1.1)
  4. 設定後、「OK」で保存。
  5. 「通信テスト」または「ネットワークプリントテスト」で確認。
- 

## 5. パソコン側の設定(プリンタードライバー導入)

### 【Windowsの場合】

1. シャープ公式サイトからMX-4500FN用プリンタードライバーをダウンロード  
→ <https://jp.sharp/business/copier/>
  2. ダウンロードしたファイルを実行し、インストールを開始
  3. 「ネットワークプリンタを追加」を選択
  4. 先ほど設定したIPアドレスを入力
  5. テスト印刷で確認
-

## 6. スキャン機能のネットワーク設定(Scan to PC / FTP / SMB)

1. [システム設定]→[スキャン設定]→[送信方法設定]
  2. 「SMBスキャン」または「FTPスキャン」を選択
  3. 送信先(PCの共有フォルダまたはFTPサーバ)を登録
  4. 「宛先表」にユーザー名を登録すると便利です。
- 

## 7. よくあるトラブルと対処法

症状	原因	対処
印刷できない	IPアドレスが変わっている	固定IPに設定する
スキャン送信失敗	共有フォルダのアクセス権がない	フォルダに「Everyone:書き込み可」を付与
接続が不安定	ケーブルまたはハブ不良	ケーブル交換・ポート変更

---

## 8. 参考資料

- シャープ公式サイト マニュアルダウンロードページ  
→ <https://jp.sharp/business/copier/support/manual/>
- 

## 9. まとめ

この手順を行うことで、MX-4500FNを社内ネットワークに接続し、印刷・スキャン・共有が可能になります。

ネットワーク構築後は、IPアドレスを固定しておくと安定して利用できます。