

呼び出しチャイム(OTH-868)

取扱説明書



- ① 本体横、登録ボタンを押す。
- ② ▲or▼ボタンを押し、番号を選ぶ。
番号を選んでる間は右下に「.」
が出ます。



- ③ 選んだ番号子機の呼び出しボタン
を押すと音がなり、
本体の表示も光る。



- ④ 本体横、セットのボタンを押す。
(右下の「.」が消え完了)

以上で本体と子機の番号が同じになります。

※音量調整も本体横の音量を
回せば調整できます。