

お札カウンター 取扱説明書

この度はお札カウンターをお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書は本製品を正しくお使い頂く為の大切な項目が記載されています。
お使いになられる前によくご覧頂き、またいつでも見れる様に大切に保管してください。

■ セット内容 ■

- ① 本体 (● 1 : 挿入口 (スタッカー) ● 2 : 放出口)
- ② 外部スクリーン表示子機
- ③ 取扱説明書 (外国語)
- ④ 電源コード
- ⑤ クリーニングブラシ
- ⑥ 替えゴム



■ 機能紹介 ■

- ◇ カウンタスピード : 1000枚/分
- ◇ スタッカー許容枚数 : 130枚
- ◇ カウント可能紙幣サイズ : Max.90x175mm , Min.50x100mm
- ◇ 本体サイズ : 340×180×230mm
- ◇ 重量 : 8kg

■ 使用方法 ■

1. 電源コードを本体ソケットとプラグに接続し、スイッチをONにします。
(電源をONにしてから、使用するまで1分間程度お待ちください。)
2. モードをセレクトします。
3. 紙幣、商品券などをスタッカーに挿入すると自動でカウントを開始致します。

● モード説明 ●

- ※2
- UV
- のみ : UV検出を行いつつ、枚数カウント ※1
 - + PRESET : UV検出を行いつつ、カウント希望枚数を設定してカウント
 - + ADD : UV検出を行いつつ、枚数カウント (左画面にカウント加算表示)
- Count
- のみ : 枚数カウント ※1
 - + PRESET : カウント希望枚数を設定してカウント
 - + ADD : 枚数カウント (左画面にカウント加算表示)

※1 左画面にカウントが加算表示されますが、カウントされた札をその場から離すとリセットされ、右画面には「前回」の枚数が表示されます。

※2 紙にUVが含まれているか確認する為の機能で、偽造紙幣を検出する機能ではございません。

■ 主なエラーコード ■

(本体)

(紙)

コード	原因	解決方法
C-1	供給部センサーの不具合	付属のクリーニングブラシでほこりや他の不純物を取り除いてください。
C-2	放出部センサーの不具合	付属のクリーニングブラシでほこりや他の不純物を取り除いてください。
C-3	カウントセンサーの不具合	付属のクリーニングブラシでほこりや他の不純物を取り除いてください。
C-4	カウントセンサーの不具合	付属のクリーニングブラシでほこりや他の不純物を取り除いてください。
C-5	UVセンサーの不具合	接続を確認してください。
C-6	放出スピードの不具合	付属のクリーニングブラシでほこりや他の不純物を取り除いてください。

コード	原因となる事
E-1	紙が折れている可能性があります。
E-2	紫外線に問題があります。(※3)
E-3	磁性に問題があります。(※4)
E-4	紙と紙の間に何か挟まっている可能性があります。

※3 紙幣には紫外線を当てると発光するインクが含まれています。UVモードでは紫外線を検知する機能が備わっている為、感知できない紙が通った場合、E-2エラーが表示されます。

※4 紙幣には磁粉体をインクに配合し印刷されている物があります。磁性や磁気の問題が発生した場合、E-3エラーが表示されます。