





## 取り扱い上のご注意

ご使用まえによくお読みのうえ、必ずお守りください。


### ⚠ 警告 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

- ベッドの上で、飛んだりはねたりしないでください。  
安定をくずし、転倒してけがの原因になります。
- ベッドの上で喫煙はしないでください。  
火災の原因になります。
- ベッドの開閉時、手足や指などをはさまないように  
十分注意してください。
- 不要になった梱包材は、すぐに処分してください。  
ビニール袋は頭からかぶったりしないでください。  
窒息するおそれがあり、非常に危険です。
- ヘッドボード、フットボードの上にはのらないでください。  
破損してけがの原因になります。
- ベッドを踏み台代わりにしないでください。  
安定をくずし、転倒してけがの原因になります。
- 本製品は、1人用です。2人以上で使用しないでください。  
破損の原因になります。
- ベッドの上を歩いたり、長時間腰掛けたり、部分的に  
荷重を掛けしないでください。破損やけがの原因になります。
- 電動タイプは移動や、折りたたみする前に、電源プラグが  
コンセントから抜けているか確認してください。
- 移動する際は大人が行い、必ず両手で支えながら移動  
させてください。また、周囲や床に障害物がないか確認  
してください。移動の際にぶつかるなどで破損やけがの  
原因になります。
- ベッドを開閉するとき、周囲や下に人やペットがいないこと、  
物が無いことを確認してから操作してください。けがや、周囲の  
ものを破損する原因になります。特にお子さまやペットには  
ご注意ください。



### ⚠ 注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

- 梱包から本体を取り出す場合や、横に倒したり  
起こしたりする場合は大人2人以上でおこなってください。
- 組み立ての際は、ダンボールやベッドのふちなどで  
手を切るおそれがあります。手袋（軍手）などを使用してください。
- ウッドフロアやクッションフロア、畳の上で使用する場合は、カーペットを敷くか、保護材を  
つけてご使用ください。床・畳に傷が付いたり、着色する原因になります。
- 火気（暖房器具・コンロなど）の近くに設置しないでください。火災の原因になります。
- 湿気、水気の多い場所は避け、通気性のよい場所に置いてください。カビやダニなどの  
発生の原因になります。
- 直射日光・冷暖房器具の風が直接あたらないところに設置してください。  
家具の変形、変色の原因になります。
- ベッドは水平を保つように置いてください。  
ガタついた状態で使用すると、破損やけがの原因になります。
- ベッドの周辺に物を置かないでください。  
ベッドから落下したとき（ねぼけなど）けがをする  
おそれがあります。



### キャスター付き家具について

- ストッパー付きキャスターは、「固定時はロック」、「移動時は解除」してください。
- お子さまが押し回したり遊んだりしないように注意してください。けがや破損の原因になります。
- 移動させる場合は、倒れやすい物は取り除いてください。  
また、乱暴に扱わないでください。落下や物の破損、けがの原因になります。
- キャスター付近のほこりは定期的に掃除してください。ほこりと潤滑油が混ざり、  
動作の異常によりすす状の粉が出てきてカーペットを汚したり、床に傷を付けるおそれが  
あります。
- キャスター、折りたたみ部、フレームなどにストッパーがついているものは、  
必ずストッパーをロックした状態でお使いください。
- 毛足が長いラグやカーペットによっては、キャスターに繊維が絡まり、ベッドの開閉がうまく  
できないことがあります。完全に開閉していない状態で使用すると、破損やけがの原因  
になりますので、ご注意ください。