空調ベスト・一式セット

（バッテリー＋ファン付）

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法
や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。

1 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。



付属のバッテリーは、市販の他の5V バッテリーと互換性があります。

万一、足りないものが初めましたら、当社のアフターサービスチームまでご連絡ください。(連絡先は表本に記載)

2 空調ウェア取り付け方法



3 付属バッテリのご使用について

⚠ 注意

- 寒い場所など冷え切った場所などに本製品を持ち込むと、本製品内部に水滴がつき、正常に動作しない場合があります。そのまま使用すると故障の原因になります。そのような時は各コネクタ プラグなどを抜き、水滴が乾くまで涼しい場所（目安として約60分）で放置してください。
- 極端な温度条件下では保証しないでください。
  ※0℃~40℃内の環境下で保証してください。
- 継続的な振動が続く場所等では保証も使用もしないでください。
- 5℃~40℃の環境でご使用ください。それ以外の温度の場所での充電は、本製品の性能を充分に発揮できません。また発熱、故障の原因となります。
- 置い物を載せたり、床下しやすい場所、狐窓、ホコリの多い場所に置かないでください。発熱、発火、故障の原因になります。
- 海外でご使用中にトラブルが発生しましても、海外での対応はいたしかねます。
- 本製品のケーブルを強く引っ張るなど、大きな力を加えないでください。断線の原因になります。
- 充電は都は充電対象機器でご確認ください。長時間充電しても充電対象機器の電池レベルが上がらない場合は、一旦電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 電源ボタンを押しても画面が立ち上がらない状態まで電池を消費した充電対象機種では充電できません。そのような時は純正の充電器をご使用ください。
  ※充電対象機種の電池切れを防ぎ、早めに充電してください。
- 充電対象機種の電池は必ず装着した状態で充電してください。はずした状態で充電しますと充電対象機種を破損する危険があります。
- 充電対象機種によっては充電表示が点灯しない機種があります。
- 充電対象機種によって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 充電対象機種や電池の状態により、接続後すぐに充電対象機種の充電表示ランプが点灯しない場合があります。そのような場合、予備充電時間を経過後、ランプが点灯し充電が開始されます。
- 本製品のUSB出力ポートでは、データの送受信はできません。
- 本製品は金属部品やプラスチックでてできております。感やすと点検できので、感覚する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
- 本製品の汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤等にひたした布をよく絞って ふきとった後、乾いた布で 完全にていに ふきとってください。シンナーやベンジンなどの 揮発 ぬや、アルコールではふかないでください。本製品を壊める原因になります。
- 電話機など、各製種に登録したメモリは必ず控えをとってから ご使用ください。万一メモリの破損、 消失が生じましても、その復活はできませんので、必ず控えをとってください。
  メモリの復活に関しましては弊社では 責任を負いかねます。
- バッのかなどに入れたまま使用しないでください。部分的に大きな力がかかりますと接触不良をはこしたのトラブルの原因となります。
- 本製品に落電中は、USB出力ポートを使用しないでください。
- リチウムイオン電池には寿命があります。充電対象機器を充電し、使用時間が極端に短くなりましたらリチウムイオン電池の使用期限が近づいておりますので、新品の買い替えをご検討ください。

4 バッテリを安全に使用するため(必ずお守りください)

⚠ 警告

- 次の用途に絶対に使用しないでください。
  ・人命に直接かかわる医療機器 システムへの使用。
  ・人身の関連に至る可能性のあるシステムへの使用。
  ・社会的、公共的に重脱なシステムへの使用。
  ・これらに準ずる装置 システムへの使用。
- ショート(接続)させないでください。本製品のUSB接続端子にピンなどの金属を絶対にさないでください。
- お手入れの際は、必ず各ポートからコネクタなどを抜いておこなってください。また濡れた手で扱わないでください。感電やけがをすることがあります。
- 本製品を水につけたり、濡らさないでください。またお濡れた時は使用しないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、けがの原因になります。
- 分解、改造などの絶対にしないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、けがをすることがあります。分解、改造などに起因する故障、トラブルに関しましては、弊社では責任を負いかねます。
- ケーブルによる事故や損故などの危険性がありますので、乳幼児 小児の手の届かない場所で使用、保管してください。
- 本製品を定められた用途以外では、絶対に使用しないでください。
- 異合機種と接続する前に、必ず取扱説明書の上、ご使用ください。事前に説明をせず接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。また、充電対象機種に搭載した各種メモリが破損、消失する恐れがあります。本製品を使用し、万一メモリが破損、消失しましても、メモリの復活に関し、弊社では責任を負いかねますので、充分に注意ください。
- 使用する前には、必ず充電対象機種及び本製品の各ポート、コネクタ部をチェックしてください。ゴミやホコリの付着がある場合は、ショート、火災の原因になりますので、必ずお手入れ後にご使用ください。またコネクタ部が変形している場合や電源プラグが変形している場合は、使用をおやめください。
- 本製品に金属などを差し込まないでください。感電、発煙、発火の原因になります。
- 本製品を火中に投入したり、加熱したりしないでください。破裂、火災、けが、故障の原因になります。
- 本製品を落としたり、衝撃を与えないでください。事故、けが、故障の原因になります。
- 自動車のダッシュボードや直射日光などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く 高温 多湿の場所での使用、ならび 蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
- 電池が漏液したり、異臭がする時には、直ちに火気から遠ざけてください。漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。

- 本製品には繰り返し充電できるリチウム電池を内蔵しています。万一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液を触らないでください。液が目に入った場合は、失明の原因になる恐れがありますので、目をこすらず、すぐに清水などのきれいな水で充分に洗い、直ちに医師の治療を受けてください。また液が体や衣服についた時も、やけどやけがの原因になりますので、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状がある場合は、直ちに医師に相談してください。
- 熱のこもる場所(台所やバッグの中など)や直射日光下で使用しないでください。そのような場所で長時間使用しますと本製品が熱を持ち、発熱による低温やけどや発火の原因となります。
- 本製品を踏みつけたりするような急峰性がある場所に放置しないでください。けがや事故の原因になります。
- 本製品を使用中、匂がしはじめたら、変色のため本製品や接続されている機器にさわらないでください。感電による感電の原因となります。
- 一度端子部分が濡ぬてしまったコネクタは使用しないでください。
- コネクタを接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐ挿入してください。
- 本体の各ポートやコネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細かいゴミやホコリ、金属片等)が付着しないよう注意してください。
- 誤故障による事故を防ぐために、長期間使用しない場合でも6ヶ月に一度約50%まで蓄電を行ってください。また、涼しい場所(25℃程度)で保管してください。
- 本製品の使用、蓄電、保管時の異臭、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいた時は、直ちに使用を中止してください。使用継続の場合は電池が発熱、破裂、発火する原因になります。
- 本製品の蓄電時には両面に可燃物を置かないでください。

5 バッテリ仕様

バッテリー	リチウムイオンポリマー電池	
容量	30000mAh	
入力	5V/2.1A(microUSBポート)	※本製品への蓄電時はどちらか片方のみ接続して蓄電を行ってください。両方接続しないでください。
	5V/2.1A(Type-C ポート)	
出力	USB出力ポート1 5V/3A(max) USB出力ポート2 5V/3A(max) 合計: 5V/3A(max)	
充電時間	約11時間 12時間	
サイズ	W68×D28×H138mm	
本体重量	約395g	

6 バッテリ電池残量の確認

※電源ボタンを押すと、現在の電池残量目安のLEDが点灯し、電池残量を確認することができます。



LED4点灯:	●●●●	100%~76%
LED3点灯:	●●●○	75%~51%
LED2点灯:	●●○○	50%~26%
LED1点灯:	●○○○	25%~3%
LED点滅：	○○○○	3%以下
LED消灯：	○○○○	残量なし

7 バッテリに充電する

本製品はUSB Type-CポートとmicroUSBポートの2種類のポートのどちらかを使用して充電することができます。付属のUSB Type-Cケーブルまたは別売りのmicro USBケーブルを本製品の入力ポートに接続しAC充電器より充電します。

充電が開始されると、横点のLEDが点滅します。充電が完了すると、LEDが全て点灯します。充電完了後は、すみやかにケーブルを外してください。
使用するケーブルやAC充電器により充電時間は異なります。

◇ micro USBポートから充電する場合



◇ USB Type-Cポートから充電する場合



- 本製品に充電中はUSB出力ポートを使用しないでください。
- USB Type-C入力ポートとmicro USB入力ポートの両方にケーブルを接続しないでください。どちらか一方のみ使用してください。
- 使用するケーブル、AC充電器により充電時間は異なります。

8 バッテリのUSB ポートから給電

1 付属のUSB Type-Cケーブルまたは、各機器の充電用USBケーブルを使って本製品のUSB出力ポートと充電する機器を接続します。
※各機器の充電用USBケーブルは別途ご準備ください。

2 機器が接続されると自動的に充電を開始します。

3 充電完了後は本製品のUSB出力ポートから取外してください。
※接続したまま長時間放置しないでください。

- コネクタの接続方向にご注意ください。
  無理する機器の充電用電子と付属のコネクタの形状やピン配列に注意し、必ず正しい向きで接続してください。
- コネクタは無理に接続しないでください。機器やコネクタの破損 故障の原因となります。
- 本製品の電池残量が少ない場合は、充分な電力供給ができない場合がありますので、予め電池残量をご確認の上ご使用ください。
- 本製品は全ての機器の充電を保証するものではありません。
- 接続する機器によっては充電が100%になる前に本製品からの給電が停止する場合があります。
- 本製品のUSB ポートを両方に使用することはできますが、その場合2ポート合計3A までとなります。

動作しないときは… AC充電器を本製品に接続して一度充電をおこなってください。

9 お手入れ

肩部可能なショルダーストラップで肩幅の調整も可能!

- 洗濯可能(洗濯前に、必ず電池、ファン、電源ケーブルを取り外してください。)
- 塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止
- アイロン仕上げ禁止（低温可）
- 弱いドライクーニング

アフターサービスと品質保証

アフターサービス

メール:after-sales.xlxl@qiyuan.jp
Line:@935hohzt

品質保証

保証期間はお買い上げ日より一年間となります。

1、保証期間内に故障/不具合が発生した場合、保証規定に基づき無償交換対応を行います。
2、保証期間内であっても次の場合には対応できかねます。
①使用上の誤り、不当な解理、改造などによる故障及び損傷
②お買い上げ後、衝撃や落下等、製品の品質上の問題以外の原因による故障及び損傷
③火災/地震/風水害/その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
④転売や資質などの商損行為
⑤①~④に該当すると当社が判断した場合

ご質問や不明な点がございましたら、いつでもお気軽に弊社のアフターサービスチームまでご連絡ください。